

WAKOL D 3304 Adhesivo para Linóleo y Moqueta

Información técnica

Ambito de aplicación

Adhesivo de dispersión para la instalación de linóleo y corcho, moquetas con soporte TR, látex, fieltro, malla sintética o yute. También se puede aplicar para moquetas tejidas y punzonadas sobre soleras absorbentes en instalaciones de interior. Gran adherencia inicial, pega pavimentos muy rígidos.

Características especiales

- * Huella marcada
- * Adecuado para sillas de ruedas
- * Reacción muy rápida
- * Sin disolventes*
- * adecuado para calefacción por subsuelo
- * alta adherencia inicial

* sin disolventes según la definición de TRGS 610

** bajo en emisiones según los criterios de GEV, clasificado en la clase Emissioncode EC1

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------|---|
| Materia prima: | dispersión acrílica |
| Limpieza: | agua, antes de que seque |
| Aplicación: | con espátula dentada, TKB B1 ó TKB B2. La aplicación se realiza siempre siguiendo la estructura del soporte del pavimento y debe realizarse creando una malla completa. |
| Consumo: | aprox. 400-550 gr/m ² , dependiendo de la espátula, el pavimento y la solera. |
| Tiempo de espera: | ninguno para linóleo, 10-15 minutos para textiles |
| Tiempo de trabajo: | aprox. 15-20 minutos |
| Temperatura almacenamiento: | superior a + 5 °C, sensible al congelamiento |
| Clasificación peligrosidad: | Giscode D 1 |

Solera

La solera así como las condiciones climáticas de la obra deben corresponder con las exigencias de la norma DIN 18 365. La solera debe ser lisa, seca, firme, libre de grietas, sin suciedad, grasas ni restos de pegamentos.

Soleras no absorbentes o no niveladas deben ser tratadas con la correspondiente pasta alisadora de WAKOL. Deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas correspondientes a las imprimaciones y pastas niveladoras.

Aplicación

Batir bien el adhesivo antes de utilizar. Aplicar regularmente con la espátula dentada adecuada sobre la solera, evitando la formación de charcos. Colocación del pavimento tras el tiempo de espera indicado y frotar bien. Después de un corto periodo de tiempo volver a frotar.

Para cantos levantados aplicar peso hasta la reacción del adhesivo.

Información importante

No trabajar con temperaturas inferiores a +15°C. En caso de frío atemperar antes las estancias.

Para la instalación de moquetas con soporte de espuma Pur, utilizar el adhesivo WAKOL D 941.

Si se requieren adhesivos clasificados como bajos en emisiones, deben utilizarse los productos WAKOL D 3311, D3309, D3360 ó D 3240, según el tipo de pavimento.

Nosotros garantizamos el mantenimiento uniforme de la calidad de nuestros productos. Todas nuestras informaciones se basan en nuestros ensayos y en la experiencia práctica a lo largo de muchos años y se basan en las condiciones de las normas vigentes.

La variedad de materiales y las diferentes condiciones de cada obra que nosotros no podemos controlar, pueden condicionar el resultado final. Por ello recomendamos realizar pruebas en casos extremos. Hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación de los fabricantes de pavimentos y las normas existentes. En cualquier caso estamos a su disposición para cualquier consulta técnica.

Esta información técnica de 16.11.2004 invalida las versiones anteriores.